

Anleitung magnetische Montageplatte

Modell: GS571 / GS571F

Die magnetische Montageplatte bietet eine echte Alternative zur herkömmlichen Befestigung mit Schrauben und Dübel. Rauchmelder können schnell, sauber und staubfrei ohne Werkzeug montiert werden.

MONTAGE:

1. Montage des Deckenelement

Das Deckenelement (ohne Magnete) muß lt. Montageanleitung des zu montierenden Rauchmelders an einem korrekten Ort montiert werden. Bitte entnehmen sie diese Informationen aus der Bedienungsanleitung des Rauchmelders.

Entfernen sie bitte die Schutzfolie (a) und drücken sie die Montageplatte mind. für 10 Sekunden gegen die Decke (b). Die Montagefläche muß stabil, sauber, trocken und fettfrei sein.

2. Montage des Rauchmelderelement

Das Rauchmelderelement (mit Magnete) wird auf dem Sockel des Rauchmelders montiert.

Entfernen sie bitte die Schutzfolie und drücken sie die Montageplatte mind. für 10 Sekunden gegen den Rauchmeldersockel (c). Die Montagefläche muß stabil, sauber, trocken und fettfrei sein.

3. Montage des Rauchmelders an der Decke

Den Rauchmelder jetzt einfach zum Deckenelement halten. Dieser haftet jetzt durch die Magnete an der Decke.

Zum Entfernen des Rauchmelders bitte nicht senkrecht nach unten ziehen, sondern den Rauchmelder waagrecht zur Decke verschieben (d).a