


Ersatzteilliste


Item Nummer: 10010156, ..159, ..160, ..162
Bezeichnung: Strangreguliertventil WattFlow BP, Innengewinde Anschluss
Balancing valve WattFlow BP, female connection



Type	Pos.	Item Nr.	Bezeichnung	VPE
SRV-IG 5-50 L/min 1" IG	1	10007634	Durchflussmesser DFM22+ 5-50 <i>(flow meter)</i>	
	2	10026569	Reguliertventil Einsatz <i>(control valve insert)</i>	
	3	n.n.	Gehäuse <i>(valve body)</i>	
SRV-IG 10-80 L/min 1¼" IG	1	10007636	Durchflussmesser DFM22+ 10-80 <i>(flow meter)</i>	
	2	10026568	Reguliertventil Einsatz <i>(control valve insert)</i>	
	3	n.n.	Gehäuse <i>(valve body)</i>	
SRV-IG 15-120 L/min 1½" IG	1	10007614	Durchflussmesser DFM22+ 15-120 <i>(flow meter)</i>	
	2	10009776	Reguliertventil Einsatz <i>(control valve insert)</i>	
	3	n.n.	Gehäuse <i>(valve body)</i>	
SRV-IG 20-200 L/min 2" IG	1	10007616	Durchflussmesser DFM22+ 20-200 <i>(flow meter)</i>	
	2	10001283	Reguliertventil Einsatz <i>(control valve insert)</i>	
	3	n.n.	Gehäuse <i>(valve body)</i>	

Ersatzteilliste

Item Nummer: 10010152, ..154
Bezeichnung: Strangregulierungsventil WattFlow BP, Außengewinde Anschluss
Balancing valve WattFlow BP, male connection




Type	Pos.	Item Nr.	Bezeichnung	VPE
SRV-AG 5-50 L/min 1¼" AG	1	10007634	Durchflussmesser DFM22+ 5-50 <i>(flow meter)</i>	
	2	n.n.	Regulierungsventil Einsatz <i>(control valve insert)</i>	
	3	n.n.	Gehäuse <i>(valve body)</i>	
SRV-AG 10-80 L/min 1½" AG	1	10007636	Durchflussmesser DFM22+ 10-80 <i>(flow meter)</i>	
	2	n.n.	Regulierungsventil Einsatz <i>(control valve insert)</i>	
	3	n.n.	Gehäuse <i>(valve body)</i>	

Ersatzteilliste

Item Nummer:

Bezeichnung:

Strangreguliertventil WattFlow BP, Außengewinde Anschluss
Balancing valve WattFlow BP, male connection



Type	Pos.	Item Nr.	Bezeichnung	VPE
SRV-AG 0,5-7 L/min 1" AG	1	10007611	Durchflussmesser DFM22+ 0,5-7 L/min (flow meter)	
	1A	*	Durchflussmesser DFM22 0,5-7 L/min (flow meter)	
	1B	*	Messrohr (sleeve)	
	2	10001269	Reguliertventil Einsatz (control valve insert)	
	3	n.n.	Gehäuse (valve body)	
SRV-AG 2-16 L/min 1" AG	1	10025579	Durchflussmesser DFM22+ 2-16 L/min (flow meter)	
	1A	*	Durchflussmesser DFM22 2-16 L/min (flow meter)	
	1B	*	Messrohr (sleeve)	
	2	10001269	Reguliertventil Einsatz (control valve insert)	
	3	n.n.	Gehäuse (valve body)	
SRV-AG 4-36 L/min 1" AG	1	10025581	Durchflussmesser DFM22+ 4-36 L/min (flow meter)	
	1A	*	Durchflussmesser DFM22 4-36 L/min (flow meter)	
	1B	*	Messrohr (sleeve)	
	2	10001269	Reguliertventil Einsatz (control valve insert)	
	3	n.n.	Gehäuse (valve body)	